



Prodotto Certificato - DPI II CATEGORIA

CE - UNI EN 166:2004
- CLASSE OTTICA: 1

Visiera Vision DPI: visiera protettiva con **schermo ribaltabile** contro goccioline, spruzzi di liquidi e particelle proiettate. Dispositivo di protezione individuale di **II categoria** secondo quanto indicato dal Regolamento UE 2016/425 e dalla norma UNI EN 166:2004. La forma e il design a scudo dello schermo protettivo garantiscono un ottimo campo visivo e una perfetta protezione del viso.

1- Struttura e Caratteristiche



- A** La visiera è composta in materiale **HDPE (polietilene ad alta densità)**, munita di punti di inserimento cilindrici per fissare lo schermo protettivo. E' dotata di **distanziatore frontale in plastica** che garantisce massima protezione nella parte superiore del volto, evitando il contagio aereo.
- B** Lo **schermo protettivo ribaltabile** è realizzato in policarbonato, dotato di pellicola protettiva su entrambi i lati, è **antigraffio ed ha uno spessore di 0.50 mm**. È possibile bloccare lo schermo protettivo dopo averlo ribaltato, grazie ai **pratici supporti in plastica** posti lateralmente alla visiera. Lo schermo è riutilizzabile e disinfettabile con soluzioni idroalcoliche.
- C** La visiera è realizzata in materiale plastico, leggera, facile da assemblare e dotata di **supporto a girotesta** che garantisce stabilità e adattamento ad ogni tipologia di volto grazie alla **fascia elastica**.
- D** La visiera è utilizzabile in ambito medico-sanitario in quanto offre una protezione completa del viso, proteggendo gli occhi e le mucose della bocca; è **possibile utilizzarla in concomitanza con gli occhiali**.



2- Packaging



Kit: 1 visiera, 1 schermo, 7 tappi di fissaggio.

Ricambio: 2 schermi.

Sono confezionate in buste neutre in polietilene corredate di etichetta, istruzioni e dichiarazione di conformità.

Colori:

Bianco Verde Blu Giallo Fuxia Neon
 Fuxia Viola Celeste Rosso Arancione

DPI-4P1011	Visiera Vision DPI - Bianco	DPI-4P1016	Visiera Vision DPI - Viola
DPI-4P1012	Visiera Vision DPI - Verde	DPI-4P1017	Visiera Vision DPI - Fuxia Neon
DPI-4P1013	Visiera Vision DPI - Blu	DPI-4P1018	Visiera Vision DPI - Arancione
DPI-4P1014	Visiera Vision DPI - Fuxia	DPI-4P1019	Visiera Vision DPI - Celeste NEW
DPI-4P1015	Visiera Vision DPI - Giallo	DPI-4P1020	Visiera Vision DPI - Rosso NEW
		DPI-4P1000	Visiera Vision DPI - Ricambio



VISIERA GALAXY DPI

Made in Italy

Prodotto Certificato - DPI II CATEGORIA

- UNI EN 166:2004
- CLASSE OTTICA: 1

Visiera Galaxy DPI: visiera protettiva con **schermo fisso** contro goccioline, spruzzi di liquidi e particelle proiettate. Dispositivo di protezione individuale di **II categoria** secondo quanto indicato dal Regolamento UE 2016/425 e dalla norma UNI EN 166:2004. La forma e il design a scudo dello schermo protettivo garantiscono un ottimo campo visivo e una perfetta protezione del viso.

1- Struttura e Caratteristiche



- A** La visiera è composta in materiale **HDPE (polietilene ad alta densità)**, munita di punti di fissaggio cilindrici per bloccare lo schermo protettivo.
- B** Lo schermo superiore e lo schermo frontale, sono composti in policarbonato, dotati di pellicola protettiva su entrambi i lati, permettono una protezione totale evitando il contagio aereo. **Gli schermi sono antiraffio ed hanno uno spessore di 0.50 mm**, sono riutilizzabili e disinfettabili con soluzioni idroalcoliche. Garantiscono massima protezione nella parte superiore e dalla fronte al mento, creando una barriera per tutto il volto.
- C** È realizzata in materiale plastico, leggera, facile da assemblare e dotata di **supporto a girotesta** che garantisce stabilità e adattamento ad ogni tipologia di volto grazie alla **fascia elastica**.
- D** La visiera è utilizzabile in ambito medico-sanitario in quanto offre una protezione completa del viso, proteggendo gli occhi e le mucose della bocca; è **possibile utilizzarla in concomitanza con gli occhiali**.



2- Packaging



Kit: 1 visiera, 1 schermo, 1 schermo superiore, 4 tappi di fissaggio.
Ricambio: 2 schermi.
Sono confezionate in buste neutre in polietilene corredate di etichetta, istruzioni e dichiarazione di conformità.

DPI-3P1011	Visiera Galaxy DPI - Bianco
DPI-3P1012	Visiera Galaxy DPI - Verde
DPI-3P1013	Visiera Galaxy DPI - Blu
DPI-3P1014	Visiera Galaxy DPI - Fuxia
DPI-3P1015	Visiera Galaxy DPI - Giallo

DPI-3P1016	Visiera Galaxy DPI - Viola
DPI-3P1017	Visiera Galaxy DPI - Fuxia Neon
DPI-3P1018	Visiera Galaxy DPI - Arancione

DPI-3P1000	Visiera Galaxy DPI - Ricambio
-------------------	-------------------------------

Colori:

Bianco Verde Blu Fuxia Neon
 Fuxia Giallo Viola Arancione